



**GUIDE DE
VERROUILLAGE
CHAINES**

TABLE DES MATIERES

1 - Principe	2
2 - Modification code PIN par type de décodeur	2
2 - 1 - EVOLUTION	2
2 - 2 - Génération 1	2
2 - 3 - Génération 2	3
2 - 4 - Génération 3	3
3 - Verrouillage chaînes par type de décodeur	4
3 - 1 - EVOLUTION	4
3 - 2 - Génération 1	4
3 - 3 - Génération 2	5
3 - 4 - Génération 2	5

1- Principe

- Le verrouillage d'une chaîne se fait manuellement via le menu du décodeur en utilisant la télécommande.
- Le verrouillage d'une chaîne nécessite l'utilisation d'un code PIN.

⇒ code PIN par défaut pour tous les décodeurs :

0000

- Chaque client doit personnaliser son code PIN pour une meilleure sécurisation.

2 - Modification du code PIN

2 - 1 - EVOLUTION

- 1) Menu
- 2) Réglage tv
- 3) Contrôle parental
- 4) Changer code PIN
- 5) Saisie ancien code PIN (par défaut : 0000)
- 6) Saisie nouveau code PIN (4 chiffres)
- 7) Confirmation nouveau code PIN

2 - 2 - Génération 1

- 1) Menu
- 2) Settings
- 3) Pin Settings
- 4) Entrer code pin ⇔ Sur l'interface :
 - Pin Statut : Enable
 - Old Pin : Entrer l'ancien PIN (par défaut 0000)
 - New Pin : Entrer la nouvelle PIN (4 chiffres)
 - Confirm Pin : Confirmation du nouvelle PIN

2 - 3 - Génération 2

- 1) Menu
- 2) Réglage système
- 3) Contrôle parental ⇔ Sur l'interface :
 - Verrouillage Menu : Off
 - Nouveau mot de passe :
 - Entrer le nouveau PIN (4 chiffres)
 - Confirmez Code :
 - Confirmation du nouveau PIN
- 4) Changement mot de passe ⇔ OK
- 5) Exit

2 - 4 - Génération 3

- 1) Menu
- 2) Réglages utilisateur
- 3) Code parental
- 4) Saisie du code PIN (par défaut : 0000)
- 5) Changer code PIN ⇔ OK
- 6) Saisie du nouveau code (4 chiffres)

3 - Verrouillage chaînes par type de décodeur

3 - 1 - EVOLUTION

- 1) Menu
- 2) Réglage TV
- 3) Contrôle parental
- 4) Verrouiller Chaînes
- 5) Naviguer pour sélectionner la chaîne à verrouiller
- 6) Bouton «Rouge» de la télécommande
- 7) OK
- 8) Enregistrer

Note : Un «**reset**» ou un «**scan**» du décodeur peut supprimer le verrouillage de la chaîne.

⇒ Verrouiller à nouveau la chaîne après chaque «**reset**» / «**scan**» du décodeur.

3 - 2 - Génération 1

- 1) Menu
- 2) TV
- 3) Edit TV List
- 4) Naviguer pour sélectionner la chaîne à verrouiller
- 5) Bouton « Vert » de la télécommande
- 6) Exit ⇒ Enregistrer

Note : Un «**reset**» du décodeur peut supprimer le verrouillage de la chaîne. Le «**scan**» ne supprime pas le verrouillage.

⇒ Verrouiller à nouveau la chaîne en cas de «**reset**» du décodeur.

3 - 3 - Génération 2

- 1) Menu
- 2) Interface utilisateur
- 3) Liste Chaînes TV
- 4) Naviguer pour sélectionner la chaîne
- 5) Bouton « Rouge » de la télécommande ⇨ Ok
- 6) Saisie code PIN
- 7) Exit

Note : Un «**reset**» du décodeur peut supprimer le verrouillage de la chaîne. Le «**scan**» ne supprime pas le verrouillage.
⇨ Verrouiller à nouveau la chaîne en cas de «**reset**» du décodeur.

3 - 4 - Génération 3

- 1) Menu
- 2) Editer Chaînes
- 3) Editer chaînes
- 4) Entrer code PIN (0000 par défaut)
- 5) Naviguer pour sélectionner la chaîne à verrouiller
- 6) Bouton « Vert » de la Télécommande
- 7) Exit
- 8) Enregistrer

Note : Un «**reset**» du décodeur peut annuler le verrouillage. Par contre, un «**scan**» ne le supprime pas.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Cher client,

En cas de problème, contacter l'assistance technique
Blueline :

- Par téléphone 24/7 : (0203) 085 085
- Par email : assistance@blueline.mg

Pour toute intervention technique, merci de vous
rendre au :

Centre Technique Blueline (CTB) Antananarivo

Antanimena (Lot IVR 41 bis Avenue Lénine)

Analakely (Immeuble Vitasoa, 6 Rue Indhira Ghandi)

La City Ankorondrano (1er étage)



